

MANUAL DO OPERADOR
DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCÁRIO

IFS AGRÍCOLA
Vendas de Implementos Agrícolas

Identificação do Equipamento

Equipamento destinado à distribuição uniforme de adubo e calcário em áreas agrícolas.

Objetivo do Equipamento

Garantir aplicação eficiente, homogênea e segura de insumos agrícolas.

Requisitos do Operador

Operador treinado, uso de EPIs e conhecimento básico do equipamento.

Segurança (NR12)

Seguir todas normas de segurança, evitar contato com partes móveis.

EPIs Obrigatórios

Luvas, óculos de proteção, botas e protetor auricular.

Inspeção Antes da Operação

Verificar fixações, lubrificação, pneus e sistema de transmissão.

Operação

Acionar via TDP, manter rotação adequada e velocidade constante.

Regulagens

Ajuste de abertura e taxa conforme necessidade.

Manutenção

Lubrificação periódica e inspeção de desgaste.

Transporte

Utilizar travas de segurança e respeitar limites de velocidade.

Problemas

Falhas de distribuição, ruídos ou travamentos devem ser corrigidos imediatamente.

CATÁLOGO DE PEÇAS

Código	Peça	Qtd
001	Caixa reservatório	1
002	Disco distribuidor	2
003	Palheta	4
004	Eixo	2
005	Mancal	4
006	Cardan	1
007	Chassi	1
008	Rodas	4
009	Parafusos	Diversos